

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny návody
před tím než tento výrobek začnete
sestavovat a používat.

PureSpa™

SJB-HS-20 / SJB-HS-22

SJB-HS-30 / SJB-HS-33



Tento obrázek je pouze ilustrační.

Nezapomeňte si vyzkoušet také tyto další kvalitní produkty společnosti Intex - bazény, bazénové příslušenství, hračky do domácnosti, nafukovací matrace a čluny, které jsou dostupné u našich prodejců nebo na internetových stránkách společnosti.

Z důvodu politiky neustálého vylepšování výrobku si spol. Intex ponechává právo upravit specifikaci a vzhled produktu, což bez předchozího oznámení může vést ke změnám v uživatelské příručce.

Uživatelská příručka

 **INTEX®**

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

Všechna práva vyhrazena. Vytlačeno v Číně.

®™ Ochranné známky používané v některých světových zemích jsou pod ochranou Intex Marketing Ltd. či Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •
V Evropské unii distribuován společností Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – Nizozemí
www.intexcorp.com

264-*A*-R1-1608

OBSAH

Varování.....	3-5
Součástky.....	6-7
Informace o výrobku a specifikace.....	8
Sestavení	8-11
Informace o koncentraci soli.	12
Obsluha.....	13-14
Tabulka kódů LED.....	15
Údržba a chemikálie.....	16-23
Skladování.	23
Odstraňování závad.....	24-26
Záruční podmínky.	27

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Během sestavení a používání tohoto elektrického spotřebiče byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní zásady, včetně těch následujících.

PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY**⚠ NEPEZPEČÍ**

- Riziko náhodného utopení. Mimořádná opatření musí být učiněna, abyste zabránili dětem v neoprávněném přístupu. Abyste zabránili nehodám, ujistěte se, že děti nemohou používat tuto vířivou vanu, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělého.
- Riziko utopení. Pravidelně vířivou vanu kontrolujte pro případné praskliny, znaky předčasného opotřebení, poškození či znaky únavy materiálu. Nikdy nepoužívejte opotřebené či poškozené víko: neposkytne dostatečnou požadovanou ochranu, která je nezbytná, aby zabránila dětem v neoprávněném přístupu.
- Riziko zranění. Okamžitě vyměňte poškozený kabel. Kabel nezakopávejte do země.
- Riziko zásahu elektrickým proudem. Nepoužívejte žádný elektrický spotřebič, např. světlo, telefon, rádio či televizi, v okruhu 3,5m od vířivé vany.
- Riziko zásahu elektrickým proudem. Nepoužívejte a nevypojte spotřebič pokud prší, hřmí či se blýská.

⚠ VAROVÁNÍ

- Vířivá vana by měla být provozována za proudovým chráničem, jehož označený provozní proud nepřesahuje 10 mA. Pokud je spotřebičem zaznamenán svodový proud, který přesahuje 10 mA, proudový chránič odpojí přísun elektřiny. V takovém případě výrobek neprodleně odpojte ze sítě a okamžitě ho přestaňte používat. Musíte kontaktovat místní servisní středisko a získat náповědu a/nebo opravu výrobku.
- Ty části výrobku, které obsahují součástky pod proudem, kromě těch, které jsou provozovány na bezpečném nízkém napětí, jenž nepřesahuje 12V, nesmí být v dosahu osoby, která vířivou vanu v danou chvíli používá.
- Elektroinstalace musí splňovat místní standarty.
- Díly, které zahrnují elektrické součástky, kromě dálkových ovládačů, musí být umístěny tak, aby nemohly spadnout do vířivé vany.
- Abyste snížili riziko poranění, nedovolte dětem používat tento výrobek, pokud nejsou pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Děti by neměly používat vířivou vanu bez dohledu dospělého.
- Abyste u dětí snížili riziko utopení, měli byste je mít pod neustálým dohledem. Po každém použití vířivou vanu vždy přikryjte a víkem upevněte.
- Abyste snížili riziko poranění:
 - a) Voda ve vířivé vaně by nikdy neměla přesáhnout 40°C (104°F). Teplota vody mezi 38°C (100°F) a 40°C (104°F) je považována za bezpečnou pro dospělého člověka. Nižší teploty jsou doporučeny pro malé děti a pokud výrobek používáte déle než 10 minut.
 - b) Jelikož nadměrná teplota vody může v raném stádiu těhotenství způsobit poškození plodu, ženy s podezřením na těhotenství by měly omezit teplotu vody na nejvýše 38°C (100°F).
 - c) Jelikož se toleranční rozsah zařízení, která regulují teplotu vody může lišit, měli byste předtím, než do vířivé vany vstoupíte, teplotu vody změřit spolehlivým teploměrem.
 - d) Konzumace alkoholických nápojů, drog či léků před používáním víř.vany může vést ke ztrátě vědomí a následnému utopení.
 - e) Osoby trpící obezitou či onemocněním srdce, nízkým či vysokým krevním tlakem, nemocemi oběhové soustavy či cukrovkou by se měly před používáním víř.vany poradit s lékařem.
 - f) Osoby užívající léky by se před používáním víř.vany měly poradit s lékařem, jelikož některé léky mohou způsobit malátnost či ovlivňovat puls, krevní tlak a krevní oběh.

těhotné

! VAROVÁNÍ

- g) Lidé, kteří užívají léky a/nebo mají či měli nepříznivý zdravotní stav, by se před používáním vířivé vany měli poradit s lékařem.
- h) Pokud jste těhotná, máte diabetes, chabé zdraví nebo jste pod lékařským dohledem, před používáním se poradte se s lékařem.
- Lidé trpící infekčními chorobami by neměli používat vířivou vanu.
 - Abyste předešli zranění, věnujte mimořádnou dbalost při vstupování či vystupování z vířivé vany.
 - Abyste zabránili upadnutí do stavu bezvědomí a možnému utopení, nepožívejte drogy či alkohol před či během používání vířivé vany.
 - Těhotné ženy a ženy s podezřením na těhotenství by se před používáním měly poradit s lékařem.
 - Teplota vody vyšší než 38°C může být pro Vaše zdraví škodlivá.
 - Nepoužívejte vířivou vanu bezprostředně po náročném fyzickém cvičení.
 - Zdlouhavé používání výrobku může být škodlivé pro Vaše zdraví.
 - Zdlouhavé namáčení v horké vodě během těhotenství může poškodit plod. Změřte teplotu vody předtím, než do ní vstoupíte. Do vody nevstupujte, pokud je teplota vyšší než 38°C (100°F). Ve vířivé vaně se nezdržujte déle než 10 minut.
 - Ve spojení s alkoholem, drogami či léky může teplota vířivé vany způsobit stav bezvědomí.
 - Pokud se cítíte nepohodlně, ospale či malátně, okamžitě vířivou vanu opusťte. Teplota může způsobit přehřátí a stav bezvědomí.
 - Příčiny, symptomy a dopady přehřátí (hypertermie) mohou být následující: Hypertermie nastupuje, pokud se vnitřní teplota těla zvýší o několik stupňů nad běžnou tělesnou teplotou - 37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie jsou: zvýšení vnitřní tělesné teploty, malátnost, letargie, ospalost a omdlávání. Efekty hypertermie jsou: neschopnost vnímat teplotu, neuvědomovat si potřebu opustit vířivou vanu, nebýt schopen uvědomit si nastávající nebezpečí, poškození plodu u těhotných žen, fyzická neschopnost vířivou vanu, stav bezvědomí, který může vyústit v nebezpečí utopení.
 - Požití alkoholu, drog či léků může vířivých van zdatelně zvýšit riziko fatální hypertermie.
 - Vždy přidávejte chemikálie do vody, nikoliv vodu do chemikálií. Přidávání vody do chemikálií může za následek silné výpary či prudké chemické reakce a nebezpečné postříknutí chemikáliemi.
 - Nikdy neskákejte, po hlavě či jakkoliv jinak, do vířivé vany či jakékoliv mělké vody.
 - Sestavování a rozebrání výrobku mohou provádět pouze dospělí.
 - Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, sensorickou či mentální schopností či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby a dodržují bezpečnostní zásady ohledně používání výrobku a pokud byli dospělou osobou obeznámeni s případným nebezpečím. Děti si nesmí hrát s tímto výrobkem. Čištění a údržba výrobku musí být prováděna dospělou osobou, která je starší 18 let a která je obeznámena s rizikem elektrického šoku.
 - Žádná část elektrického přístroje či spotřebiče nesmí být během používání umístěna nad víř.vanu.
 - Udržujte el. zásuvku k tomuto výrobku dále než 4m od víř.vany a ve výšce minimálně 1,2m.
 - Před odstraňováním, čištěním, servisem či prováděním jakýchkoliv úprav na tomto výrobku a také během deště ho vždy vypojte z el. zásuvky.
 - Nepokládejte elektrický kabel do země. Ujistěte se, že se kabel nachází mimo dosah sekaček na trávu, motorových kos, křovinořezů a dalšího vybavení.
 - Pokud je přírodní kabel poškozen, musí z důvodu snížení nebezpečí úrazu být vyměněn výrobcem, servisním zaměstnancem či podobně kvalifikovanou osobou. Při servisu používejte pouze identické náhradní součástky.

mít



⚠ VAROVÁNÍ

- Abyste snížili riziko zásahu el.proudem. Do el.sítě přístroj nepřipojujte přes prodlužovací šňůry, časovače, rozdvojky či konvertory. Zajistěte řádně umístěnou el. zásuvku.
- Nezapojujte či vypojujte tento výrobek, pokud stojíte ve vodě či máte mokré ruce.
- Nenechávejte vířivou vanu po delší dobu prázdnou. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu svitu.
- Pokud výrobek není delší dobu používán, např. v období zimy, měl by být rozebrán a uskladněn uvnitř.
- Kolem víř.vany byste měli zajistit dostatečné odvodnění pro vodu, která by mohla případně přetéct.
- Nenechávejte vodu ve víř.vaně zmrznout. Nezapínejte vířivou vanu, pokud je voda v ní zmrzlá.
- Nepoužívejte vířivou vanu, pokud je poškozena během přepravy či nepracuje správně. Pro další postup kontaktujte servisní centrum společnosti Intex.
- Nikdy nepoužívejte vířivou vanu bez přítomnosti dalších osob a zabraňte ostatním, aby takto činili.
- Nikdy nenalévejte vodu teplejší než 40°C (104°F) přímo do vířivé vany.
- Abyste zabránili poškození, udržujte domácí mazlíčky dál od vířivé vany.
- Do vířivé vany nepřidávejte olej do koupele či koupelovou sůl.
- Vířivá vana musí být sestavena na vyrovnaném, hladkém a nenakloněném podkladu, který je schopen unést maximální zátěž plné vířivé vany a k tomu čtyři dospělé osoby: váha 2500 lbs (1136Kg); šest dospělých 3500 lbs (1592 kg).
- Pro případnou přetékající vodu a stříkance zajistěte dostatečné odvodňování kolem vířivé vany.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento výrobek je na konci připojovacího kabelu opatřen proudovým chráničem. Proudový chránič musí být před každým použitím otestován. Nepoužívejte vířivou vanu, pokud je proudový chránič nefunkční. Odpojte připojovací kabel dokud nenajdete a neodstraníte závadu. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby závadu odstranil. Neobcházejte proudový chránič. Pr. chránič neobsahuje žádné opravitelné součástky. Otevřením pr. chrániče přijmete o záruku.

1. Stiskněte tlačítko **RESET** na proudovém chrániči.
2. Zapněte vířivou vanu.
3. Stiskněte tlačítko **TEST** na proud. chrániči. Indikátor na pr. chrániči by měl zhasnout a víř.vana by se měla vypnout. Pokud indikátor nezhasne a víř.vana se nevypne, je proudový chránič nefunkční a víř.vanu nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby poruchu odstranil.
4. Stiskněte tlačítko **RESET** na proudovém chrániči. Indikátor na proud. chr. by se měl rozsvítit. Pokud se indikátor nerozsvítí, nefunguje proud. chránič správně a víř.vanu nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby poruchu odstranil.




⚠ UPOZORNĚNÍ

- Udržujte chemii vody dle návodu výrobce.

SOUČÁSTKY

Před sestavováním výrobku věnujte, prosím, několik minut tomu, abyste zkontrolovali obsah balení a seznámili se se všemi součástkami.



POZNÁMKA: Ilustrační obrázek, skutečná podoba se může lišit. Není v měřítku.

SOUČÁSTKY (pokračování)

Před sestavováním výrobku věnujte, prosím, několik minut tomu, abyste zkontrolovali obsah balení a seznámili se se všemi součástkami.

č.	Název dílu	ks	číslo dílu	
			28454	
1	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA	1	12336	
2	MOTOR FILTRACE	1	11888	
3	OVLÁDACÍ PANEL (VČETNĚ 4)	1	11949	
4	ŠROUB KONTROLNÍHO PANELU	3	11996	
5	NAFUKOVACÍ VENTIL S FUNKCÍ UVOLNĚNÍ TLAKU VZDUCHU	1	12589 D	
6	KLÍČ KE ŠROUBŮM OVLÁDACÍHO PANELU	1	11053	
7	HADICE KOMPRESORU	1	11830	
8	O KROUŽKY PRO VÝSTUP B a C NA ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE	2	11788	
9	UZÁVĚR NAFUKOVACÍHO OTVORU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY	1	11991	
10	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL BAZÉNU	1	11995	
11	ADAPTÉR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU BAZÉNU	1	11718	
12	KRYT FILTROVACÍ KARTUŠE	1	11798	
13	FILTROVACÍ KARTUŠ	3	11692	
14	VÍKO KRYTU FILTROVACÍ KARTUŠE	1	11797	
15	ZÁTKA OTVORU PŘÍVODU	1	11739	
16	VÍŘIVÝ BAZÉN	1	12090	
17	KRYT VÍŘIVÉHO BAZÉNU	1	11951	
18	NAFUKOVACÍ KRYT VÍŘIVÉHO BAZÉNU (PŘEDINSTALOVAN V DÍLU 17)	1	11884	
19	PODLOŽKA NA ZEM	1	11933	
20	KLÍČ K UVOLNĚNÍ ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	11854	
21	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	11855	
22	UTAHOVACÍ/POVOLOVACÍ KLÍČ	1	11742	
23	ZÁTKA VÝPUSTI	2	11782	
24	ADAPTÉR NAFUKOVACÍ HADICE	1	11829	
25	SPONA KTYTU BAZÉNU	8	11994	
26	SPONA BAZÉNU	8	11993	
27	O KROUŽEK OTVORU PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY	1	11687	
28	ŠROUBY KRYTKY ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	4	11712	
29	KRYTKA ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	11890	
30	O KROUŽEK KRYTKY ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	11897	
31	MATICE ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	11852	
32	ELEKTROLYTICKÝ ČLÁNEK	1	11851	
33	O KROUŽEK VENTILU ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU	1	11853	
34	UZÁVĚR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	1	11992	
35	ADAPTÉR VYFUKOVACÍ HADICE	1	12590	
36	OPĚRKA HLAVY	2	28501	

Při objednávání dílů se ujistěte, že máte správné modelové číslo výrobku a číslo součástky/dílu.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Kapacita vody:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)
Vnitřní/vnější průměr:	59/79 in (150/201 cm)	66/86 in (168/218 cm)
Výška:	28 in (71 cm)	
Tryskové čerpadlo:	0.9 HP / 220-240 V / 50 Hz	0.95 HP / 220-240 V / 50 Hz
Dmychadlo vzduchových bublin	1.1 HP / 220-240 V / 50 Hz	
Kapacita průtoku filtračního čerpadla:	460 gal/hr (1,741 L/hr)	
Výkon topného tělesa:	2,200 Watts / 220-240 V / 50Hz	
Teplotní rozsah:	20°C – 40°C (68°F – 104°F)	
Kapacita ohřívání:	1.5-2.5°C/hr (3°F – 4.5°F/hr)	1-2°C/hr (2°F – 3.5°F/hr)
Počet vodních trysek:	4	6
Počet bublinkových trysek:	120	140
Doporučený pracovní tlak vzduchu:	0.083 bar (1.2 psi)	

Elektricky napájená vířivá vana s čerpadlem, topným tělesem, vodní tryskou, dmychadlem, ovládacím panelem, vestavěnou filtrací vody a sanitačním systémem.

Tento výrobek vyžaduje jistič o minimální kapacitě 13A. Pokud dojde k vypnutí proudu zkontrolujte, zda se na stejném okruhu nenachází nějaký jiný spotřebič s velkým odběrem.

SESTAVENÍ

Požadavky na umístění a příprava

- Tato vířivá vana může být umístěna v interiéru či exteriéru. Je pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že se v oblasti instalace, pod ní, ani v okolí vířivé vany nenachází žádné ostré předměty.
- Zajistěte řádně umístěnou elektrickou zásuvku, ke které bude vířivá vana připojena a kvůli pravidelnému testování funkčnosti proudového chrániče, který je součástí napájecího kabelu, umožněte k ní snadný přístup.
- Ujistěte se, že je z důvodu údržby vybavení a/nebo servisu kolem vířivé vany dostatek volného místa.
- Oblast instalace by měla poskytnout možnost výpustu před dlouhodobým uskladněním vířivé vany.

Další požadavky na sestavení v interiéru

- Ujistěte se, že podlaha unese váhu naplněné vířivé vany, ve které se nachází maximální počet uživatelů. Tuto skutečnost ověřte u kvalifikovaného developerského pracovníka/stavebního statika.
- Ujistěte se, že je podlaha voděodolná a neklouže. Neumísťujte vířivou vanu na koberec nebo další materiály, které budou poškozeny vlhkostí a kondenzací vody.
- Neumísťujte víř. vanu v patře interiéru nad dokončenými obytnými prostory a to z důvodu nebezpečí poškození vodou či vlhkostí.
- Vlhkost je přirozeným vedlejším účinkem umístění vířivé vany do interiéru. Místnost by měla být dostatečně odvětrána, aby vlhkost mohla volně unikat. Abyste zabránili nadměrné kondenzaci vlhkosti v místnosti, instalujte systém odvětrávání.

Další požadavky na instalaci v exteriéru

- Majitelé vířivé vany mohou být zákonem vázáni vytvořit dětské bezpečnostní zábrany, plot, osvětlení a příp. splnit další požadavky na bezpečnost. Kontaktujte svůj místní stavební úřad, abyste zjistili podrobnosti.
- Ujistěte se, že je podloží rovné, vyrovnané, hladké a dostatečně pevné, a že unese plnou váhu naplněné vířivé vany.
- Abyste zabránili zvýšenému zašpinění a poškození podlahy vířivé vany, neinstalujte výrobek na trávník či hlínu.
- **Nevystavujte vířivou vanu po delší časová období přímému slunečnímu svitu.**
- Je možné instalovat vířivou vanu venku, pokud vnější teploty neklesají pod 4°C (39°F) a pokud teplota vody uvnitř vířivé vany zůstane vyšší než 4°C (39°F) a nedojde ke zmrznutí vody uvnitř oběhového systému, čerpadla a trubek. Umístěte „vystýlku proti úniku teploty“ mezi dno vířivé vany a podloží, abyste zabránili úniku tepla přes dno vířivé vany a zajistili lepší udržitelnost tepla.



SESTAVENÍ (pokračování)

Instalujte vířivou vanu nejméně ve dvou lidech.

1. Přesuňte celé balení na určené místo. Netahejte vířivou vanu po zemi, jelikož ji tím můžete poškodit a způsobit únik vody.
Opatrně otevřete kartonovou krabici – později ji můžete použít k uskladnění vířivé vany, pokud bude delší dobu mimo provozu.
2. Vyložte všechny součástky na zem a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny. V případě chybějících či poškozených součástek kontaktujte odpovídající servisní středisko společnosti Intex. Jejich seznam najdete v příloze „Autorizovaná servisní centra“.

Sestavení řídicí jednotky

1. Zapojte kabel ovládacího panelu (3) do zásuvky na horní části řídicí jednotky a rukou pevně zašroubujte víko (viz obázek 1). **POZNÁMKA:** Rozprostřete podkladovou látku (bublínkovou fólii) bublinkami dolů přes vyklizenou oblast na kterou hodláte instalovat vířivou vanu.
2. Zašroubujte matice ovládacího panelu (4) poskytnutým klíčem (6) abyste zajistili ovládací panel (viz obázek 2).
3. Zapojte řídicí jednotku do elektrické zásuvky.








Pro nafukování v interiéru:

Nafoukněte stěnu vířivé vany

1. Vydejte podkladovou látku (19) a rozprostřete ji přes vyklizenou oblast. Poté rozprostřete vystýlku vany přes podkladovou látku a otočte vypouštěcí ventily směrem k oblasti určené k vypouštění.
POZNÁMKA: Rozprostřete podkladovou látku (bublínkovou fólii) bublinkami dolů přes vyklizenou oblast na kterou hodláte instalovat vířivou vanu.
2. Na řídicí jednotce vyšroubujte uzávěr nafukování (9) a odkryjte otvor pro nafukování, do kterého zastrčte jeden konec nafukovací hadice (7) otočte s ní doprava, aby zapadla do zámku. (viz obázek 3).
3. Vyšroubujte krytku vzduchového ventilu a odkryjte vztyčenou stopku pro nafukování. Zastrčte druhý konec nafukovací hadice (7) do ventilu a otočte doprava, aby zapadla do zámku. (viz obázek 4).

SESTAVENÍ (pokračování)


- Stiskněte  tlačítko a nejprve zapněte tlačítka ovládacího panelu. Stiskněte  tlačítko, abyste nafoukli stěnu vany. Nafukujte dokud zeď není pevná na stisk, ale ne tvrdá. **(viz obrázek 5).**
DŮLEŽITÉ: Nenafoukněte zeď příliš a k nafukování nepoužívejte vysokotlaký kompresor.
- Stiskněte  tlačítko znovu, abyste ji vypli.



- Odpojte nafukovací hadici (7) od nafukovacího vzduchového ventilu.
- Vraťte krytku vzduchového ventilu zpátky na své místo.
UPOZORNĚNÍ: Krytka je určena k tomu, aby bylo možné ji našroubovat a vyšroubovat. Nikdy nepoužívejte sílu, jelikož byste mohli povolit celý vnitřní nafukovací systém ventilu. Pro údržbu viz „Upevňování vzduchového ventilu vířivé vany“.


Nafoukněte nafukovací vak/kryt vany

1. Otevřete nafukovací ventil a zastrčte nafukovací hadici

(7) do ventilu.  stiskněte abyste začali nafukovat a nafukujte dokud je pevné na stisk ale ne tvrdé **(viz obrázek 7).**

- Odpojte nafukovací hadici (7) od nafukovací zástrčky a ventilu.
- Znovu umístěte víko (9) na nafukovací otvor ovládací jednotky; zavřete a zapusťte nafukovací ventil.

POZNÁMKA: Pokud bude za potřeby doplnit vzduch do stěny vany nebo vaku krytu poté, co byly nainstalovány, projděte si znova výše uvedenou část „Nafukování stěny vířivé vany“. Nafukovací vak je předem umístěn uvnitř víka vany. Pokud je třeba ho znovu nainstalovat, umístěte vypuštěný vak dovnitř víka před nafouknutím krytu.



DŮLEŽITÉ

Nafukovací ventil bazény obsahuje funkci „uvolnění tlaku vzduchu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitřní tlaku bazény na úroveň mezi 0,103 - 0,172 barů.



Odvzdušňovací ventil



Ranní dofouknutí bazény




Vzduch se v poledním horku roztahuje. Odvzdušňovací ventil vytlačí a uvolňuje přebytečný vzduch.



Chladnější teploty v noci způsobují, že bazén se zdá být méně nafouknutý.



Vzduch expanduje v poledne a obnoví se tlak vzduchu.




SESTAVENÍ (pokračování)

Vyfouknutí/vypuštění vzduchu

Pro vyfouknutí stěny vany:

1. Vyšroubujte víko a odkryjte stopku, stiskněte ji dovnitř a otočte o 90 doprava, abyste ji zajistili ve stisknuté pozici. **(viz obrázek 8).**
2. Po dokončení vypuštění, stiskněte výčnělek dovnitř a otočte ho o 90 stupňů doprava do pozice pro nafukování.
3. Umístěte víko zpátky na místo.





Pro vyfouknutí nafukovacího vaku víka:

1. Vytáhněte víko ventilu a přitiskněte ventil u kořene dokud není úplně vypuštěn.
2. Ventil zavřete a zapustíte ho zpátky dovnitř.

Připojení řídicí jednotky vířivé vany



1. Připojte řídicí jednotku k vířivé vaně **(viz obrázek 9)**. Rukou konektory dotáhněte do zajištěné pozice. K dotahování nepoužívejte nářadí.

UPOZORNĚNÍ: Na řídicí jednotku si nesedejte, nenaklánějte, nepřekrývejte ji a neumísťujte na ni žádné předměty.



2. Připojte sestavenou filtrační kartuš do vnitřního otvoru vany (označeného jako "B") **(viz obrázek 10)**. Před instalací filtračního čerpadla s těsněním nejprve nafoukněte vanu.
3. Před tím, než naplníte vířivou vanu vodou, ujistěte se, že jsou víka vypouštěcích ventilů na dně dostatečně utažena z vnitřní i vnější strany.
4. Naplňte vanu vodou z kohoutku do úrovně mezi značky MIN and MAX, které se nacházejí na vnitřní straně stěny vany. Víř. vanu nepřepřehřívajte. Nikdy neposouvejte vanu, pokud je naplněna a/nebo pokud je řídicí jednotka připojena, protože byste je mohli poškodit.

VAROVÁNÍ: Nikdy nenalévejte vodu jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F) přímo do vany. Pro úsporu energie a rychlejší ohřev, doporučujeme naplnit vanu vlažnou vodou.

5. Umístěte kryt vany a nafukovací víko vany (které je předem součástí víka) přes vanu a ujistěte se, že poté, co pásky pevně utáhnete, přezky uzamknete poskytnutým klíčem.
DŮLEŽITÉ: Víko a kryt víř. vany pravidelně kontrolujte pro případné úniky vody, předčasné opotřebení, praskliny či odřeniny. Nikdy nepoužívejte poškozené víko.
6. Ujistěte se, že je víř.vana zapojena do el. zásuvky. Stiskněte tlač.  a aktivujte tlačítka ovládacího panelu jednotky. Stiskněte  na ovládacím panelu, abyste zapnuli vyhřívání, viz část "Ovládací panel vířivé vany".

DŮLEŽITÉ: Níže popsané situace způsobí pomalejší ohřívání vody:

- Okolní teplota je nižší než 50°F (10°C).
- Rychlost větru je vyšší než 8-12 mph (3.5-5.4m/s).
- Během vyhřívání je aktivován trysový masážér.
- Během vyhřívání není vířivá vana správně přikryta víkem.

INFORMACE O KONCENTRACI SOLI

Tato vířivana je vybavena vestavěným systémem pro čištění slané vody. Kuchyňská sůl (chlorid sodný) se skládá ze dvou prvků, chlóru a sodíku. Během instalace přístroje je odměřené množství soli rozpuštěno ve vířivé vaně, aby se voda stala mírně slanou. Voda uvnitř vířivany proudí elektrolytickým článkem uvnitř sanitačního systému a ten vyrábí chlór. Ten je následně rozpuštěn ve vodě a okamžitě začne ničit bakterie a řasy a způsobovat oxidaci u všech dalších organických materiálů.

• Jaký druh soli použít?

Používejte pouze sůl s chloridem sodným


Používejte pouze sůl s chloridem sodným (NaCl), která je vyčištěna na alespoň 99%. Je také možné použít solné pelety pro ošetření vody (stlačenou formu vypařené soli). Nicméně, v tomto případě rozpuštění soli bude trvat delší dobu. **Nepoužívejte jodizovanou či žlutou (žlutou krevní sůl) obarvenou sůl.** Sůl je přidána do vody a je použita elektrolytickým článkem k vytvoření chlóru. Čím čistší sůl je dostupná, tím vyšší bude výkon elektrolytického článku.

• Optimální koncentrace soli


Ideální koncentrace soli ve vířivé vaně se nachází v rozsahu mezi 2000-3000 ppm (dílů na jeden milion). Optimální hodnotou je 2500 ppm.

Příliš nízká koncentrace soli sníží účinnost čistícího systému a způsobí snížené tvoření chlóru. Hodnoty příliš vysoké mohou poškodit dodávku energie a způsobit korozi kovových součástí a příslušenství. Sůl je ve vířivé vaně neustále recyklována. Jelikož sůl se nevypařuje, její ztráta může být způsobena pouze fyzickým odstraněním vody z vířivé vany.


• Přidávání soli

1. Zapněte tryskové čerpadlo, abyste spustili cirkulaci vody.
2. Ponechte čistící systém vypnut.
3. Rovnoměrně rozсыpte 4.4 lbs / 2 kg soli po vnitřním prostoru vířivé vany.
4. Rozvířte sůl na dně, abyste urychlili proces rozpouštění. Nenechávejte sůl, aby se nashromáždila na dně vířivany. Spusťte tryskové čerpadlo na jednu hodinu, aby se sůl důkladně rozpustila.
5. Poté, co je všechna sůl rozpuštěna, stiskněte toto tlačítko  a aktivujte sanitační systém. (viz část "Návod na provozování sanitačního systému"), kód "003H" začne blikat a v tuto chvíli nastavte dobu (v hodinách) po kterou sanitační systém bude v provozu. **POZNÁMKA:** NESTIKNĚTE žádné jiné tlačítka na ovládacím panelu a ujistěte se, že je vyhřívání během sanitačního procesu vypnuté.

• Odstraňování soli, pokud je její koncentrace příliš vysoká.



Pokud jste přidali příliš mnoho soli, z jednotky uslyšíte zvukový signál a na displeji uvidíte kód „E92“ (viz „tabulka LED kódů“). Pokud tato situace nastane, stiskem tlačítka  ON/OFF, vypněte sanitační systém a odpojte říd.jednotku - budete muset snížit koncentraci soli. Toto lze udělat pouze částečným vypuštěním slané vody z vířivany a doplněním vody z vodovodu. Vypusťte a doplňte zhruba 25% vody, dokud z displeje nezmizí varovná zpráva.

• Přidávání soli, pokud je koncentrace příliš nízká

Pokud jste nepřidali dostatečné množství soli, z jednotky zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí výstražný kód „E91“ (viz „tabulka LED kódů“). V tom případě stiskněte  ON/OFF tlačítko a vypněte sanitační systém, odpojte říd.jednotku a počkejte 10 vteřin. Jednotku znovu zapojte, přidejte 1.1 lbs / 0.5 kg soli dokud výstražný kód "E91" nezmizí (viz část "Přidání soli").

Provoz

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VÍŘIVÉ VANY



- A: Tlačítko vyhřívání
- B: Tlačítko režimu Celsius/Fahrenheit
- C: Tlačítko zvýšení teploty
- D: Tlačítko snížení teploty
- E: Tlačítko vodního filtru
- F: Tlačítko vodních trysek
- G: Tlačítko sanitace
- H: LED displej
- I: Tlač. zapnutí/vypnutí
- J: Tlačítko bublinkovač



Tlačítko zapnutí/vypnutí: Pokud je jednotka zapojena v el. proudu, použijte toto tlačítko, abyste aktivovali ovládací tlačítka jednotky. Pokud je panel aktivován, vedle tlačítka se rozsvítí zelené kontrolní světlo. Stisknutím tlačítka vypnete všechny zapnuté funkce přístroje. **POZNÁMKA:** Tlačítko Zap./vyp. může vypadat jako černé tlačítko uprostřed ovládacího panelu.



Tlačítko vyhřívání: Tímto tlačítkem aktivujete vyhřívání. Čerpadlo začne ohřívat vodu ve víř.vaně, dokud její teplota nedosáhne nastavené hodnoty. Pokud teplota vody klesne o 1-2°C (1.8-3.6°F) pod nastavenou hodnotu, vyhřívání se znovu spustí. Pokud symbol ohně svítí červeně, je vyhřívání zapnuto. Až symbol ohně začne svítit zeleně, voda již dosáhla požadované teploty. Vyhřívání je zastaveno a filtrace bude neustále pracovat.

POZNÁMKA: Abyste zastavili filtraci poté, co vyhřívání již skončilo, nejprve stiskněte tlačítko vyhřívání a pak tlačítko filtru. Pokud pouze stisknete tlačítko vyhřívání ve chvíli, když vyhřívání skončilo, vypnete pouze systém vyhřívání a filtrace bude pokračovat po dobu dalších 24 hodin před automat. vypnutím.



Tlačítko přepnutí režimu Celsius/Fahrenheit:

Teplota může být zobrazena buď ve st. Fahrenheita či Celsia. Základní nastavení jsou st. Celsia.

POZOR: NIKDY nepoužívejte vířivou vanu, pokud je teplota na ukazateli vyšší než 40°C (104°F).



Tlačítko nastavení teploty: Stisknutím tlačítka pro zvýšení/snížení teploty se rozblíká LED ukazatel. Pokud ukazatel bliká, můžete nastavit požadovanou teplotu. Podržením tlačítek budou hodnoty urychleně klesat/stoupat. Pro potvrzení nastavení zůstane nové požadované nastavení teploty na LED zobrazeno po dobu 5 vteřin.

POZNÁMKA: Výchozí nastavení teploty je 20°C (68°F).

POZNÁMKA: Teplotu lze nastavit v rozsahu 20°C (68°F) to 40°C (104°F).



Tlačítko vodní filtrace:


Stiskem tlačítka zapnete a vypnete vodní čerpadlo. Pokud je zapnuté vyhřívání, bude automaticky spuštěna filtrace.

Po aktivování se ikona vodní filtrace rozsvítí zeleně.



Tlačítko proudových trysek: Použijte tlačítko, abyste aktivovali tryskový masážér. Po 30 minutách nepřetržitého provozu se masážér automaticky vypne. Pokud je funkce aktivována, ikona vodních trysek se rozsvítí zeleně. Úhel proudu vodních trysek lze na vnitřní stěně ručně upravit.

VAROVÁNÍ: Nespouštějte vodní trysky, pokud je na vaně připevněn kryt/víko. Uvnitř víř.vany se může vytvořit vzduchový přetlak a nenávratně způsobit škodu na majetku či osobách.



Tlačítko bublinkovače: Použijte tlačítko, abyste aktivovali masážér, který je vybaven funkcí automatického vypnutí po 30 minutách. Pokud je bublinkovač aktivován, svítí ukazatel zeleně.

VAROVÁNÍ: Nespouštějte bublinkovač pokud je na vaně připevněn kryt/víko. Uvnitř víř.vany se může nahromadit vzduch a způsobit nenávratnou škodu na osobách či majetku.



Tlačítko sanitizéru: Tlačítkem aktivujete a nastavíte provozní hodiny sanitizéru.



LED displej: Displej po zapnutí automaticky zobrazuje aktuální teplotu vody.

POZNÁMKA: Vestavěný systém pro změkčování vody pracuje, pokud je spuštěna filtrace.

Úprava proudových trysek




Množství vody a tlak, který z trysek proudí, se dají regulovat otáčením obroučky ve směru hodinových ručiček (nejvyšší proud vody), proti hodinovým ručičkám (nízký proud vody) či jakkoliv mezi tím.

Uzavřením jedné nebo dvou trysek přesměrujete vodní tlak na zbývající trysky.



INSTRUKCE NA PROVOZOVÁNÍ SANITAČNÍHO SYSTÉMU

1. Aktivujte sanitační systém:

Stiskněte tlačítko sanitace  na ovládacím panelu. Tímto aktivujete sanitační systém a filtraci. Ikona sanitizéru a filtrace se rozsvítí zeleně. Na LED ovládacím panelu se rozbliká kód "003H", což znamená, že je jednotka připravena k naprogramování.



2. Nastavte provozní dobu sanitačního systému:

Rozbliká se minimální nastavená doba (kód „003H“). Stiskněte tlačítko sanit.  a navyšte provozní dobu z 003H na 005H a 008H (viz část „tabulka LED kódů“). Stisknutím tlačítka  poté, co se objeví nevyšší počet hodin (kód „008H“) deaktivujete sanitační funkci a LED panel zobrazí teplotu vody víř.vany.

Pokud jste vybrali příliš dlouhou dobu, stiskněte tlačítko znovu, abyste cyklus zopakovali. Po nastavení provozní doby přestane LED displej po 10 vteřinách blikat a sanitační systém se spustí.

Při prvním použití víř.vany nastavte provozní dobu na „008H“.

V průběhu sanitace se informace zobrazené na panelu budou střídát mezi teplotou vody víř.vany a zbývající dobou sanitace.

Po dokončení cyklu se na LED panelu zobrazí teplota vody. Otestujte

kvalitu vodu za použití přiložených testovacích proužků a ujistěte se, že se hodnota volného chlóru nachází mezi 2-4 ppm.


Poznámka: NESTISKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu a ujistěte se, že je vyhřívání vypnuté a během sanitačního procesu přikryjte víř.vanu upevněním víka.



3. Dle potřeby znovu nastavte provozní dobu:

Během sanitačního procesu může být provozní doba dle potřeby upravena. Stiskněte tlačítko sanitace, rozbliká se LED kód „003“. Zopakujte krok 2.

4. Dle potřeby vypněte sanitační systém ručně:

Během sanitačního procesu můžete sanitační systém ručně vypnout. Jednoduše stiskněte tlačítko zap./vyp.  na ovládacím panelu. Sanitační systém se zastaví a světlo u ikony sanitizéru zmizí.

5. Restartování sanitačního systému:

Poté, co naprogramovaný cyklus skončí, začne LED panel zobrazovat teplotu vody, zařízení ukončí sanitaci a světlo u ikony sanitizéru zhasne. Abyste znovu zapnuli sanitaci, následujte výše uvedené kroky.

6. Pravidelně kontrolujte kvalitu vody ve vířivé vaně:

Koncentrace volného chlóru může kolísat dle počtu uživatelů vířivé vany, místních vodních podmínek a intenzity slunečního svitu (vnější použití). Během prvního používání vířivé vany kontrolujte kvalitu vody za použití přiložených testovacích proužků minimálně dvakrát denně, abyste udrželi hodnotu volného chlóru mezi 2-4 ppm. Poté, co se hodnota volného chlóru stabilizuje, kontrolujte kvalitu vody každý týden, abyste zajistili optimální úroveň sanitace.

TABULKA KÓDŮ LED

LED kód	Význam
001H	Provozní doba (zbývá 1 hodina)
002H	Provozní doba (zbývají 2 hodiny)
003H	Provozní doba (zbývají 3 hodiny)
004H	Provozní doba (zbývají 4 hodiny)
005H	Provozní doba (zbývá 5 hodin)
006H	Provozní doba (zbývá 6 hodin)
007H	Provozní doba (zbývá 7 hodin)
008H	Provozní doba (zbývá 8 hodin)
E90	Není průtok vody
E91	Výstražná zpráva (nízká koncentrace soli)
E92	Výstražná zpráva (vysoká koncentrace soli)
E94	Teplota vody příliš nízká
E95	Teplota vody je kolem 50°C (122°F)
E96	Systémová chyba
E97	Suchá ochrana proti ohni
E99	Porucha čidla teploty vody
END	Po 72 hodinách nepřetržitého provozu ohřívání čerpadlo automaticky přejde do režimu spánku. Funkce urychleného vytápění a vodní filtrace jsou zablokovány.

ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

Před odstraněním, čištěním, opravou či při jakýchkoliv úpravách výrobku ho vždy odpojte z elektrické sítě

Sanitace vody

Vlastník víř.vany musí prostřednictvím plánované údržby (denní, pokud je nezbytná) pravidelně kontrolovat a udržovat vodu čistou. Používání sanitizéru či dalších chemikálií udržuje vodní bakterie a viry pod kontrolou. Udržování správné rovnováhy chemie vody správným používáním sanitizéru je tím nejdůležitějším faktorem, který prodlouží životnost a vzhled víř.vany a zajistí čistou, zdravou a bezpečnou vodu. Dodržování správných technických postupů je důležité pro testování a ošetřování vody ve víř.vaně. Pro další informace ohledně chemikálií, sanitizérů, testovacích sad a postupů se poraďte se svým odborníkem na bazény/víř.vany.

POZOR: VŽDY DODRŽUJTE NÁVOD VÝROBCE CHEMIKÁLÍ A MYSLETE NA NEBEZPEČÍ A HROZBY VŮČI ZDRAVÍ.

Nepřidávejte chemikálie pokud je víř.vana obsazena osobami – mohli byste způsobit podráždění očí nebo kůže. Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit víř. vanu. Společnost Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd. a jejich dceřiné společnosti, autorizovaní agenti a servisní centra, prodejci či zaměstnanci nejsou žádným způsobem zodpovědní vůči kupci či jakékoliv další straně ve věci finanční ztráty způsobené únikem vody, chemikálií či dalšího poškození vod.

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ.VANĚ

Preferované hodnoty odečtu vodních chemikálií			
	Minimální	Ideální	Maximální
Volný chlór	2 ppm	2 - 4 ppm	5 ppm
pH	7.2	7.2 - 7.6	7.8
Celková alkalita (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Koncentrace uhličitanu vápenatého (CaCO ₃)	100 ppm	150–250 ppm	350 ppm
Index nasycení (SI)	-0.3	0	+0.3
Teplota vody	20°C / 68 °F	20–40°C / 68–104°F	40°C / 104°F

Volný chlór: představuje zbytkovou hodnotu chlóru, která se nachází ve vodě.

Pokud je výsledek příliš nízký, značí nedostatečnou úroveň dezinfekce.

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit problémy se zápachem chlóru, podráždění kůže a očí, korozi kovových částí a dalších materiálů.

pH: hodnota, která ukazuje nakolik je voda ve vířivé vaně kyselá nebo zásaditá.

Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit korozi kovu, podráždění očí a kůže a narušení celkové alkality. Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlženou vodu, nižší účinnost filtru/ohřívání, podráždění očí a kůže, nízkou účinnost chlóru.

Celková Alkalita (TA): označuje, nakolik je voda odolná vůči změnám v koncentraci pH. Určuje, nakolik rychlá a snadná bude úprava hodnoty pH, proto vždy upravte celkovou alkalitu před tím, než začnete upravovat hodnotu pH. Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit korozi kovu, podráždění očí a kůže. Nízká alkalita způsobí nestabilitu hodnoty pH.

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlženou vodu, nižší účinnost filtru/ohřívání tělesa, vysokou spotřebu chlóru.

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ. VANĚ (pokračování)

Koncentrace uhličitánu vápenatého (CaCO₃): označuje množství rozpuštěného vápníku a hořčíku ve vodě. Pokud je výsledek příliš nízký, může způsobit problémy při uvádění vodní chemie do rovnováhy, korozi kovových součástí, podráždění očí a kůže a pěnivost vody.

Pokud je výsledek příliš vysoký, může způsobit usazování vodního kamene, zamlžení vody, podráždění očí a kůže, problémy při uvádění vodní chemie do rovnováhy, nízkou účinnost filtru/topného tělesa.

Index nasycení (SI): teplota, koncentrace uhličitánu vápenatého, celková alkalita a hodnota pH označují hlavní faktory, které ovlivňují usazování vodního kamene. Index nasycení naznačuje nakolik má voda sklon k tomu, aby se v ní usazoval vodní kámen či způsobovala korozi:

$$SI = pH + TF + CF + AF - 12.1$$

*Kde: TF = teplotní faktor; CF = faktor koncentrace uhličitánu vápenatého; AF = faktor celková alkalita

Teplota vody		TF	Koncentrace uhličitánu vápenatého	CF	Celková alkalita (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--
--	--	--	1000	2.6	--	--

Otestujte koncentraci pH, teplotu, koncentraci uhličitánu vápenatého a celkovou alkalitu. Použijte odpovídající faktory v rovnici SI.

SI = 0, rovnováha

Pokud SI > 0 dojde k usazování vodního kamene či zamlžená voda.

Pokud SI < 0 dojde k způsobuje korozi kovů a podráždění očí a kůže.

SI je považován za vyhovující, pokud je jeho hodnota v rozsahu mezi -0.3 a +0.3. Nula je ideální hodnota.

Úprava chemii vody ve vířivé vaně

Jak upravit vodní chemii, pokud jsou hodnoty mimo rozsah. **POZOR:** Vždy dodržujte instrukce výrobce chemikálií, stejně jako varování ohledně poškození zdraví a jiných nebezpečí.

Úprava celkové alkality (TA)

Odstraňte víko vany a vyvětrejte vodu. Použijte přiložené testovací proužky, abyste zkontrolovali koncentraci chemikálií. Nejprve se ujistěte, že je koncentrace chlóru ve vodě v rozsahu mezi 2-4 ppm, jelikož konc. chlóru ovlivňuje výsledky testu celkové alkality. Pokud je hodnota celkové alkality (a ne pH) vyšší než 120 ppm, přidejte chlorovodíkovou kyselinu či disiřičitan sodný, abyste snížili hodnotu celkové alkality.

Pokud je hodnota celkové alkality (TA) nižší než 60 ppm, přidejte hydrogenuhličitán sodný (jedlou sodu).

Např. (pro 4 dospělé osoby), pokud je hodnota celkové alkality (TA) 180 ppm, požadované snížení je 60 ppm. Dle níže uvedené tabulky musíte přidat 0.269 Lb (121 g) disiřičitanu sodného nebo 0.101 qt (96 ml) kyseliny chlorovodíkové.

Pokud je hodnota odečtu vyšší než 240 ppm, můžete do vody po kapkách přidávat disiřičitan sodný nebo chlorovodíkovou kyselinu, dokud se při odečtu na testovacím proužku neobjeví hodnota 240 ppm. Poté přidejte 0.528 Lb (238 g) disiřičitanu sodného nebo 0.202 qt (192 ml) chlorovodíkové kyseliny.

POZNÁMKA: Po upravení hodnoty znovu otestujte po 24 hodinách a dle potřeby znovu proveďte úpravy.

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ. VANĚ (pokračování)**Snížení celkové alkality****Množství disiřičitanu sodného pro snížení celkové alkality**

Požadovaná hodnota	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Objem: 210 gal / 795 L	0.269 Lb	0.358 Lb	0.448 Lb	0.528 Lb	0.627 Lb
	121 g	161 g	202 g	238 g	283 g
Objem: 290 gal / 1098 L	0.368 Lb	0.492 Lb	0.614 Lb	0.737 Lb	0.860 Lb
	168 g	224 g	279 g	335 g	391 g

Množství kyseliny chlorovodíkové pro snížení celkové alkality

Požadovaná hodnota	60 ppm	80 ppm	100 ppm	120 ppm	140 ppm
Objem: 210 gal / 795 L	0.101 qt	0.135 qt	0.169 qt	0.202 qt	0.234 qt
	96 mL	128 mL	160 mL	192 mL	223 mL
Objem: 290 gal / 1098 L	0.139 qt	0.185 qt	0.232 qt	0.278 qt	0.324 qt
	132 mL	176 mL	220 mL	264 mL	308 mL

(chlorovodíková kyselina: 31.45%)

Zvýšení celkové alkality**Množství jedlé sody pro zvýšení celkové alkality**

Požadovaná hodnota	20 ppm	40 ppm	60 ppm	80 ppm
Objem: 210 gal / 795 L	0.059 Lb	0.118 Lb	0.178 Lb	0.237 Lb
	27 g	53 g	80 g	107 g
Objem: 290 gal / 1098 L	0.081 Lb	0.162 Lb	0.244 Lb	0.326 Lb
	37 g	74 g	111 g	148 g

Úprava hodnoty pH

Pokud je po snížení celkové alkality na hodnotu 120 ppm nebo zvýšení na hodnotu 80 ppm hodnota pH stále vysoká nebo nízká, můžete ji upravit dle následující tabulky.

Snížení hodnoty pH**Snížení hodnoty pH za použití chlorovodíkové kyseliny**

Objem		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Celková alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Z→na	8.4→7.2	0.028 qt	0.018 qt	0.038 qt	0.025 qt
		26 mL	18 mL	36 mL	24 mL
	7.8→7.2	0.019 qt	0.013 qt	0.026 qt	0.017 qt
		18 mL	12 mL	22 mL	16 mL

Snížení hodnoty pH za použití disiřičitanu sodného

Objem		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Celková alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Z→na	8.4→7.2	0.071 Lb	0.047 Lb	0.095 Lb	0.063 Lb
		32 g	21 g	43 g	29 g
	7.8→7.2	0.047 Lb	0.032 Lb	0.064 Lb	0.043 Lb
		21 g	14 g	29 g	20 g

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘ.VANĚ (pokračování)**Zvýšení hodnoty pH****Zvýšení hodnoty pH za použití jedlé sody**

Objem		210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
Celková alkalita		120 ppm	80 ppm	120 ppm	80 ppm
Z→na	6.8→7.2	0.541 Lb	0.361 Lb	0.737 Lb	0.491 Lb
		243 g	163 g	335 g	224 g

Úprava koncentrace uhličitanu vápenatého

Používejte přibalené testovací proužky, abyste zkontrolovali tvrdost vody a upravili ji dle následující tabulky.

Snížení koncentrace uhličitanu vápenatého

Pokud je voda ve Vaší domácnosti změkčována, abyste snížili koncentraci uhličitanu vápenatého, smíchejte tvrdou vodu z vířivé vany se změkčenou vodou dle poměru, který je zobrazen v tabulce:

Snížení koncentrace uhličitanu vápenatého za použití změkčené vody

Původní hodnota	1000 ppm	500 ppm	350 ppm	250 ppm
Požadovaná hodnota:	Poměr objemu vody (obj.tvrdé vody:obj.změkč.vody)			
100 ppm	1:9	1:4	2:5	2:3

Zvýšení koncentrace uhličitanu vápenatého

Pokud je hodnota koncentrace uhličitanu vápenatého ve vodě nižší než 100 ppm, přidejte do vody chlorid vápenatý.

Objem	210 gal (795 L)		290 gal (1098 L)	
m (CaCl ₂)	0.197 Lb	89 g	0.269 Lb	122 g

⚠ VAROVÁNÍ


Kyselina chlorovodíková je žíravinou a tekutý roztok hydrogensíranu sodného (NaHSO₄) je vysoce kyselý. Zacházejte se všemi chemikáliemi opatrně a nasadte si ochranné pomůcky včetně ochranných rukavic a brýlí. Je nadmíru důležité, aby se Vám kyselina nebo její stříkance nedostaly na kůži, do očí či na oblečení.

ÚDRŽBA

Údržba vody a filtrační kartuš

Ochraňte všechny uživatele víř.vany před nemocemi, které jsou spojené s vodním prostředím tím, že budete udržovat vodu čistou a sanitní. Vždy dodržujte správné hygienické zásady. Abyste zajistili dobrou kvalitu vody, dodržujte následující postupy:

1. Každý den zkontrolujte a vyčistěte filtrační kartuš. Vyměňujte filtrační kartuš každé tři dny.
 - a. Vyšroubujte schránku filtrační kartuše z vnitřní stěny vany a odstraňte kartuš (**viz obrázek 11**).
 - b. Použijte zahradní hadici, abyste kartuš propláchnuli. Pokud je po propláchnutí kartuš stále zašpiněná a zbarvena, měla by být vyměněna. Vždy si ponechávejte v zásobě náhradní kartuš.
 - c. Znovu zaveďte vyčištěnou kartuš zpět do krytu a našroubujte ho na vnitřní stěnu vany.
2. Vyměňujte vodu ve víř.vaně každé dva týdny. Pro další informace viz část „Vypouštění vany“ a „Čištění vany“.
3. Používejte chemikálie, abyste udrželi správnou chemickou rovnováhu vody. Na škody na víř.vaně způsobené špatným používáním chemikálií a špatným zacházením s vodou se nevztahuje záruka.
4. Všichni uživatelé se musí před používáním vířivé vany osprchovat.



DŮLEŽITÉ



Před čištěním odpojte napájecí kabel. Abyste zabránili vodě v úniku, ucpěte otvory pro nasávání a vypouštění vody. Poté, co dokončíte údržbu, musíte přístroj znovu zapojit a odstranit všechny použité zátky.

Čištění elektrolytického článku

Samočistící funkce elektrolytického článku je zabudována do programu elektronického ovládání. Ve většině případů samočistící funkce bude udržovat článek při optimální účinnosti. V některých oblastech s tvrdou vodou (s vysokým obsahem minerálů, záleží na místních podmínkách) se mohou na titanové destičce usazovat minerály a ovlivnit účinnost sanitace, proto může být nutné článek pravidelně ručně čistit. Abyste udrželi maximální výkon, doporučujeme otevřít a pohledem zkontrolovat elektrolytický článek každé dva týdny (v případě, že je tvrdost < 100 ppm) či jednou týdně (v případě, že je tvrdost >350 ppm). V následujících krocích se dozvíte, jak vyčistit elektrolytický článek.


Kontrola a čištění:

1. Vypněte jednotku a vypojte ji z elektrické zásuvky.
2. Vyšroubujte schránku filtrační kartuše z vnitřní stěny vířivé vany a abyste zabránili úniku vody, použijte poskytnuté zátky (**15 & 23**) pro utěsnění otvoru pro nasávání a vypouštění vody z vnější a vnitřní strany vany.
3. Za použití šroubováku Philips (není součástí balení) odstraňte čtyři šroubky z průhledné schránky a odstraňte víko z ovládací jednotky vířivé vany.




ÚDRŽBA (pokračování)

4. Odpojte kabel elektrolytického článku. Použitím přiloženého klíče na elektrolytický článek, vyšroubujte matici elektrolytického článku otočením proti směru hodinových ručiček (20).



5. Vysuňte elektrolytický článek a umístěte ho do nádoby do které nalijte kuchyňský ocet. Namáčejte titanovou destičku v octu po dobu zhruba jedné hodiny, dokud se nerozpustí všechny usazeniny.



6. Vyjměte elektrolytický článek a propláchněte titanovou destičku tekoucí vodou. Pozor: nenamočte kovový konektor elektrolytického článku a nenechte ho přijít do styku s octem a vodou.
7. Abyste znovu zavedli elektrolytický článek, zopakujte výše uvedené kroky v obráceném pořadí.
POZOR: Ujistěte se, že je vroubek elektrolytického článku ve stejné rovině s vroubkem na schránce elektrického článku.

INTEX® TESTOVACÍ PROUŽKY (SOUČÁST BALENÍ VÝROBKU)

Za pomoci testovacích proužků můžete zároveň zjistit úroveň „volného chlóru“, hodnotu „pH“, „celkovou alkalitu“ a „koncentraci uhličitanu vápenatého“. Doporučujeme testovat chemickou rovnováhu vody jednou týdně a udržovat hodnotu chlóru mezi 2-4 ppm.






Kroky and použití

1. Ponořte celý proužek do vody a okamžitě ho vynořte.
2. Po dobu 15 vteřin držte proužek v rovině. Nesklepávejte z proužku přebytečné množství vody.
3. Nyní porovnejte barvu proužku s barevným schématem na nálepce obalu. Pokud je nutné, upravte hodnotu chemikálií ve vodě. Je nesmírně důležité dodržet během testování hodnot chemikálií správný postup. Přečtěte si a pečlivě dodržujte návod na testovacím proužku.

ÚDRŽBA (pokračování)

Vypouštění vířivé vany

1. Vypněte a odpojte řídicí jednotku.
2. Připojte vypouštěcí adaptér na zahradní hadici a umístěte druhý konec na vhodné místo pro vypouštění. **(viz obrázek 12).**
3. Odstraňte vypouštěcí víko z vnější stěny vany a připojte adaptér vypouštěcího ventilu k vypouštěcímu ventilu. **(viz obrázek 12).**
4. Z vnitřní stěny vany otevřete víko vypouštěcího otvoru. Voda začne proudit ze zahradní hadice.
5. Když voda přestane vytékat, odpojte řídicí jednotku od vany. Nadzvedněte vanu na opačné straně od vypouštěcího ventilu a navádějte zbývající vodu na vypouštěcí otvor dokud vana nebude úplně vypuštěna. **(viz obrázek 13).**
6. Převraťte vanu dnem vzhůru, abyste odstranili zbývající vodu. **(viz obr. 14).**
7. Vyšroubujte vypouštěcí ventil na řídicí jednotce a vypusťte zbývající vodu. K tomuto úkonu použijte minci. **(viz obrázek 15).**
8. Čistým ručníkem z vany a řídicí jednotky otřete zbývající vodu a nashromážděnou vlhkost.
9. Ujistěte se, že jsou víř.vana a řídicí jednotka důkladně vysušeny.
POZNÁMKA: Abyste zabránili vodě v úniku, použijte přiložené zátky **(15 & 23)** k uzavření napouštěcích a vypouštěcích otvorů z vnitřní strany vany.



Čištění vířivé vany

Pokud se ve vaně objeví okem viditelná špína nebo se voda stane zakalenou (zamlženou) a nepodaří se je odstranit správnou chemickou rovnováhou vody, budete muset vyměnit vodu a vyčistit vanu, viz část „Vypouštění vířivé vany“. Ve chvíli, kdy je vana prázdná, vyčistěte kryt kartuše, který se nachází na vnitřní stěně vany a vyčistěte či vyměňte filtrační kartuš. Použijte houbičku nebo jemné mýdlo, abyste odfoukli a odstranili případné zbytky špíny nebo nečistoty z vnitřní stěny vany. Před znovunaplněním vany důkladně propláchněte vodou.
DŮLEŽITÉ: K čištění nepoužívejte kovovou houbičku nebo abrazivní čisticí prostředky.

Utěsnění vzduchového ventilu vany

Před použitím zkontrolujte vzduchotěsnost vzduchového ventilu pro případné poškození. Pokud vzduch uniká vzduchovým ventilem, dle následujících instrukcí použijte přiložený klíč **(22)** pro utěsnění vzduchového ventilu.

1. Ujistěte se, že je vana vypuštěna, odstraňte víko vzduchového ventilu a do těla ventilu vsuňte klíč **(22)** **(viz obrázek 16).**
2. Jednou rukou přidržíte základnu vzduchového ventilu z vnitřní strany vany a druhou rukou otočte klíčem **(22)** ve směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepovolujte ventil, pokud vanu používáte nebo je naplněna vodou. Klíč vzduchového ventilu používejte pouze v případě, že je ventil povolen nebo pokud zjistíte únik v oblasti základny ventilu. Neutahujte vzduchový ventil příliš – přílišným utahováním ho můžete poškodit. Pouze se ujistěte, že je ventil utěsněn a že kolem něj neobjevíte žádné úniky.

Kryt/víko vany

Přezky na upevnění víka jsou zároveň zamykatelné – k tomu použijte dva klíče, které naleznete v plastovém sáčku s uživatelskou příručkou a ostatním příslušenstvím. Pro jednoduchost používání je každá přezka je označena symbolem „locked“ (uzamčeno) či „unlocked“ (odemčeno). Abyste změnili pozici, zasuňte klíč do otvoru na přezce a otočte ho do odpovídající pozice dle Vašeho požadavku.

Abyste zajistili vířivou vanu před neoprávněným použitím, vždy po používání umístěte víko a zamkněte všechny přezky. Klíče vždy uschovávejte mimo dosah dětí. V případě ztráty klíčů můžete k odemčení/uzamčení použít jakýkoliv rovný šroubovák podobné velikosti.

Pravidelně víko kontrolujte pro případná poškození, předčasná opotřebení, trhliny či znaky únavy materiálu. Nikdy nepoužívejte poškozené či opotřebované víko – neposkytne požadovanou úroveň ochrany před neoprávněným přístupem dětmi.

ÚDRŽBA (pokračování)

Oprava vany a krytu/víka

Použijte přiloženou záplatu na opravu drobných děr:


- Opravovanou oblast důkladně očistěte a usušte.
- Odlepte záplatu z nosného papíru, umístěte ji přes poškozenou oblast a pevně ji přitiskněte. Oblast vyhladte, abyste zpod záplaty odstranili případné vzduchové bubliny.

! DŮLEŽITÉ

Teplota okolního vzduchu může ovlivňovat vnitřní tlak nafouknutých částí. Vzduch uvnitř nafouknuté části vany se může kolísající teplotou rozpínat a stahovat a způsobovat pokles tlaku. Pokud tato situace nastane, jednoduše použijte dodávaný tlakoměr, abyste zkontrolovali vnitřní tlak nafouknutých částí a přidali vzduch dle potřeby.


USKLADNĚNÍ

1. Vysušte a vyčistěte vanu dle instrukcí uvedených v části „Vypouštění vany“ a „Čištění vany“.
2. K vyfouknutí a demontáži vany, řídicí jednotky a víka použijte návod na montáž v obráceném pořadí.
3. Abyste vypustili vzduch z vany a nafouknuté části víka:

- a) Použitím přiloženého maticového klíče (6) otevřete víko otvoru pro vypouštění vzduchu (34) (viz obrázek 17).
- b) Vsuňte adaptér hadice na vypouštění vzduchu (35) do vypouštěcího otvoru.
- c) Přes adaptér na vypouštěcí hadici (35) nasuňte hadici na napouštění vzduchu (7).
- d) Vložte druhý konec napouštěcí hadice do vzduchového ventilu vany nebo ventilu nafukovací části krytu.
- e) Stiskněte tlačítko  abyste ji vyfoukli.
- f) Po ukončení vypuštění vzduchu zopakujte výše uvedené kroky v opačném pořadí a ujistěte se, že je víko vypouštěcího otvoru (34) bezpečně utěsněné.

Pozor: Používejte pouze k účelům, které jsou popsány v návodu. Abyste zabránili poškození nafukovacího motoru, udržujte během nafukování nafukovací hadici dál od vody nebo malých předmětů.

4. Ujistěte se, že jsou před uskladněním všechny součástky důkladně vyčištěny a vysušený. Hodinu před složením vany ji nechte vyvětrat na slunci.
5. Volně přeložte vanu a abyste se vyhnuli poškození lemu a vystýlky, vyhýbejte se přeložení do ostrých rohů.
6. Pro příští použití si připravte novou filtrační kartuš.
7. Uložte vanu a příslušenství na suchém místě s kontrolovanou teplotou mezi 0° – 40°C (32° – 104 °F).
8. Ke skladování můžete použít originální balení.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
NA DISPLEJI SE NIC NEZOBRAZUJE/ OVLÁDACÍ JEDNOTKA NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> Jednotka není zapojena do el.sítě. Zástrčka ovládacího panelu není zapojena. Porucha na el.vedení. Proudový chránič vypojen. Proud. chránič nefunkční. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je jednotka zapojena a zapnuta. Ujistěte se, že je kabel ovládacího panelu pevně zapojen do zásuvky ovládací jednotky Zkontrolujte zdroj el.proudu. Restartujte proudový chránič. Kontaktujte servisní středisko spol. Intex.
JISTIČ EL. VEDENÍ DOMÁCNOSTI JE PŘERUŠEN	<ul style="list-style-type: none"> Jistič nesplňuje požadavek na kapacitu. Jistič je přetížen. Chyba v el.vedení. 	<ul style="list-style-type: none"> Zajistěte jistič s dostatečnou kapacitou. Zajistěte el.jistič, který bude výhradně určen pro el.zásuvku, jenž zařízení napájí Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který odstraní závadu na vedení.
OHŘEV VODY NEPRACUJE SPRÁVNĚ	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je nastavena na nízkou hodnotu. Zašpiněná filtrovací kartuš. Teplota vody klesá během režimu STANDBY (spánek/přípraven). Topné těleso není funkční. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte teplotu a na vanu umístěte víko. Včas vyčistěte nebo vyměňte filtrovací kartuš. Pokud se vyhřívání nachází v režimu STANDBY, dvakrát stiskněte tlačítko se symbolem ohně, abyste vyhřáli vodu na nastavenou teplotu. Kontaktujte servisní středisko spol. Intex.
TRYSKOVÝ MASAŽÉR NEPRACUJE	<ul style="list-style-type: none"> Tryskové čerpadlo je přehřáté. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a odpojte jednotku, nechte ji vychladnout a poté znovu spusťte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.střed.sp.Intex
PROUD TRYSKOVÉHO MASAŽÉRU JE SLABÝ	<ul style="list-style-type: none"> Nízká hladina vody. Otvor pro nasávání uvnitř vany je ucpaný. Trysky jsou ucpané nebo zašpiněné. Tryskové potrubí je poškozeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Doplňte vodu do úrovně mezi rysky MIN a MAX. Ujistěte se, že je otvor pro nasávání volný. Odstraňte špínu z trysek. Kontaktujte servisní středisko spol. Intex
KOLEČKO OVLÁDÁNÍ TRYSEK JE NEFUNKČNÍ	<ul style="list-style-type: none"> Trysky jsou špinavé nebo ucpané. Vzduchová hadice k ovládacímu panelu je povolena nebo poškozena. Vzduchové potrubí uvnitř vany je poškozené. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte špínu z trysek.. Ujistěte se, že je vzduchová hadice v ovládacím panelu (3) připojena a nepoškozena. Vyměňte ji, pokud je to nezbytné. Kontaktujte servisní středisko spol. Intex.
FILTRAČNÍ ČERPADLO NEPRACUJE	<ul style="list-style-type: none"> Špinavá filtrovací kartuš. Ucpaný nasávací/vypouštěcí otvor filtrace. Selhání motoru čerpadla. 	<ul style="list-style-type: none"> Včas vyčistěte či vyměňte filtrovací kartuš. Pravidelně kontrolujte nasávací/vypouštěcí otvor filtrace. Kontaktujte servisní středisko spol. Intex.
VODA JE ZAŠPINĚNA	<ul style="list-style-type: none"> Schránka kartuše není správně připojena. Nedostatečná doba filtrace. Špinavá filtrovací kartuš. Nesprávná údržba vody. Ucpaný nasávací/vypouštěcí otvor filtrace. 	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je schránka filtrovací kartuše správně nainstalována Prodlužte dobu filtrace. Včas vyčistěte či vyměňte filtrovací kartuš. Udržujte vodu sanitní. Pro více informací si přečtěte návod výrobce chemikálií. Pravidelně kontrolujte nasávací/vypouštěcí otvor filtrace.
OTVORY PRO PŘIPOJENÍ ČERPADLA NEJSOU VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO OTVORY VE VÍŘIVÉ VANĚ.	<ul style="list-style-type: none"> Jednou ze zcela běžných vlastností PVC je změna tvaru. 	<ul style="list-style-type: none"> Nadzvedněte čerpadlo tím, že ho podepřete dřevěnou deskou nebo jiným nevodivým materiálem a srovnajte výši jeho otvorů s výši otvorů ve vířivé vaně.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
VÍŘIVÁ VANA MÁ PODIVNÝ TVAR	<ul style="list-style-type: none"> • Tlak uvnitř nafukovací části vířivé vany se zvýšil vlivem silného slunečního záření a rozpínání. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. • Zkontrolujte tlak vzduchu a pokud je nezbytné, upustte přebytečný vzduch. Abyste předešli poškození vířivé vany během velmi horkého počasí průběžně kontrolujte, zda je nutné upouštět tlak.
VÍŘIVÁ VANA ZTRÁCÍ TLAK	<ul style="list-style-type: none"> • Povolené víko vzduchového ventilu. • Povolena základna vzduchového ventilu. • Na těle vířivé vany je díra nebo poškození. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je víko vzduchového ventilu dostatečně utažené. • Nafoukněte vířivou vanu a ujistěte se, že je základna vzduchového ventilu dotažena, viz část „Utahování vzduchového ventilu vany“. • Do nádoby prostředku na mytí nádobí nalijte tekuté mýdlo s vodou. Postříkejte prostředkem spoje a lemy a pokud jsou poškozené, na daném místě se objeví vzduchové bubliny. Oblast vyčistěte a umístěte na ni záplatu, která je součástí balení vířivé vany.
SPOJ MEZI VÍŘIVOU VANOU A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU JE NETĚSNÝ	<ul style="list-style-type: none"> • Spojení nasávacích/vypouštěcích otvorů vany s řídicí jednotkou není dostatečně těsné. • Těsnící kroužky na řídicí jednotce nejsou instalovány/Jsou zašpiněné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dotáhněte spoje nasávacích/vypouštěcích otvorů. • Kvůli vodotěsnosti namažte těsnící kroužky vazelinou. • Šroubovákem odstraňte mřížku z vnitřní strany vířivé vany. Ujistěte se, že jsou na spojích nasávacích a vypouštěcích otvorů těsnící kroužky správně umístěny a že jsou čisté a nepoškozené.
POUZE V REŽIMU FILTRACE JE JEDNOTKA PŘÍLIŠ HLUČNÁ	<ul style="list-style-type: none"> • Jednotlivé součástky řídicí jednotky nejsou k sobě pevně připevněny • Podklad ovládací jednotky není pevný a v rovině. • Došlo k poruše motoru filtru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jsou ovládací panel, zadní kryty a otvory pro napouštění/vypouštění pevně připojeny. • Ujistěte se, že je podklad pod ovládací jednotkou vyrovnaný, pevný a hladký. • Vyměňte porouchaný motor filtrační jednotky za nový.
NEDOSTATEK CHLÓRU	<ul style="list-style-type: none"> • Doba provozu není dostatečně dlouhá, nebo je sanitační systém spuštěn současně s vyhříváním. • Hodnota chlóru je snížena z důvodu vystavení intenzivnímu slunečnímu záření. • Zvýšil se počet uživatelů vířivé vany. • Ucpaný či zašpiněný elektrolytický článek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodlužte dobu spuštění sanitačního systému a ujistěte se, že je během procesu sanitace vypnuta funkce vyhřívání. Viz část „Provoz sanitačního systému“. • Pokud vířivá vana není používána a/nebo je v provozu sanitační systém, nasadte na vířivou vanu víko. • Prodlužte dobu provozu sanitačního systému a otestujte kvalitu vody použitím testovacích proužků. Viz část „Provoz sanitačního systému“. • Zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte článek. Viz část „Údržba“.
BUBLINKOVAČ NENÍ FUNKČNÍ	<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchové čerpadlo bublinkovače je přehřáté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte a odpojte jednotku, nechte ji vychladnout a znovu spusťte. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko společnosti Intex.

DŮLEŽITÉ

Pokud kterýkoliv problém stále přetrvává, kontaktujte prosím oddělení Servisu pro zákazníky. Viz zvláštní list "Autorizovaná servisní střediska".

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD (pokračování)

Č. KÓDU NA LED PANELU	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Kód na LED panelu bliká a je slyšet výstražný zvukový signál. (POZNÁMKA: Přístroj vždy vypněte před prováděním oprav a údržba).		
E90	<ul style="list-style-type: none"> Voda neproudí. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a odpojte řídicí jednotku. Ujistěte se, že je mřížka výpustního otvoru volná. Vyčistěte a vyměňte filtrační kartuš, viz část „Údržba a uskladnění“. Ujistěte se, že v přívodu a odvodu vody do vířivé vany a filtračního čerpadla nejsou žádné překážky. Udržujte vodu sanitní, abyste zajistili, že filtrační kartuš zůstane čistá a neucpaná. Stisknutím tlačítka vypněte jednotku, na řídicí jednotce mincí vyšroubujte víko ventilu pro vypouštění vody a uvolněte zachycený vzduch. Všechny vzduch je vypuštěn až z vypouštěcího ventilu začne proudit stálý proud vody. Počkejte 15 vteřin a našroubujte zpět víko ventilu. Stisknutím tlačítka pro zapnutí aktivujte tlačítka na ovládacím panelu. Abyste odstranili případný zbývající vzduch, zapněte filtraci stiskem tlačítka filtrace. Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.středisko společnosti Intex.
E91	<ul style="list-style-type: none"> Na titanové destičce je špína nebo usazeniny. Nízká koncentrace soli/žádná sůl. Kabel elektrolyt. článku je volný. Možné selhání el. článku. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte elektrolytický článek a zkontrolujte ho. Dle potřeby vyčistěte. Viz část „Údržba“. Přidejte sůl. Viz „Informace o koncentraci soli“. Ujistěte se, že je kabel elektr. článku pevně zapojen do konektoru článku. Kontaktujte serv.středisko spol. Intex. Dle potřeby článek vyměňte
E92	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká koncentrace soli. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypusťte část vody z nádrže a doplňte ji vodou z vodovodního řádu. Viz „Informace o koncentraci soli“.
E94	<ul style="list-style-type: none"> Teplota vody příliš nízká. 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud je teplota okolí nižší než 4°C (39°F), doporučujeme jednotku nepoužívat. Vypněte a odpojte řídicí jednotku, přidáním teplé vody zvýšte teplotu vody nad 5°C (41°F), poté stiskněte tlačítko pro ohřev, abyste vyhřáli vodu na požadovanou teplotu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.středisko spol. Intex.
E95	<ul style="list-style-type: none"> Teplota vody je kolem 50°C (122°F). 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a vypojte řídicí jednotku. Poté, co se voda vychladí, zapojte proudový chránič a jednotku znovu spusťte. Vypněte funkci ohřívání, poté spusťte funkci filtrace a vodních trysek, abyste snížili teplotu vody. Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.středisko spol. Intex.
E96	<ul style="list-style-type: none"> Systémová chyba. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte a vypojte řídicí jednotku, použijte zátku, abyste zabránili úniku vody z víř.vany. Odpojte řídicí jednotku a vypusťte z ní vodu. Znovu k víř.vaně připojte řídicí jednotku, zapojte proudový chránič a vše znovu spusťte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte serv.středisko spol. Intex.
E97	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana proti ohni. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte servisní středisko společnosti Intex.
E99	<ul style="list-style-type: none"> Porucha na čidle pro teplotu vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte servisní středisko společnosti Intex.
END	<ul style="list-style-type: none"> Po 72 hodinách nepřetržitého provozu čerpadlo automaticky přejde do režimu spánku. Funkce rychlého ohřevu a filtrace vody jsou zakázány. 	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko filtrace, abyste znovu aktivovali filtrační čerpadlo.

ZÁRUKA

Vámi zakoupený výrobek PureSpa byl vyroben za použití materiálů nejvyšší kvality a nejlepší řemeslnické práce. Všechny výrobky společnosti Intex jsou důkladně testovány pro výrobní vady a výrobní závod mohou opustit až pokud žádné závady nebyly nalezeny. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na výrobky PureSpa.

Tato omezená záruka je pouze dodatkem, nikoliv náhradou Vašich zákonem stanovených práv a opravných prostředků. Pokud tato záruka není v souladu s právním řádem platným ve Vaší zemi, platí právní řád prioritně. Například, zákony na ochranu spotřebitele napříč Evropskou unií poskytují zákonodárná práva, která platí zároveň s touto omezenou zárukou: pro informace ohledně legislativy o ochraně spotřebitele platné v celé Evropské unii navštivte Centrum pro ochranu spotřebitele Evropské unie na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Platnost této záruky se vztahuje pouze na zákazníka, který si tento výrobek koupí jako první. Tato práva nejsou přenosná. Tato omezená záruka platí po dobu jednoho (1) roku od data prvotního maloobchodního prodeje. Původní doklad o koupi si uschovejte spolu s tímto dokladem, jelikož při uplatnění záruky bude požadován a musí doprovázet uplatnění záruky. V opačném případě se omezená záruka stává neplatnou.

Záruka na výrobek PureSpa – 1 rok

Pokud během záruční lhůty objevíte na výrobku PureSpa výrobní vadu, kontaktujte prosím servisní středisko společnosti Intex uvedené v příloze „Autorizovaná servisní střediska“. Pokud je výrobek na požadavek společnosti odeslán do servisního střediska, bude prohlédnut a bude určena oprávněnost požadavku na uplatnění záruky. Pokud je zjištěna závada v rámci právní úpravy, bude výrobek na náklady společnosti opraven nebo vyměněn za stejný nebo srovnatelný (dle zvážení spol.Intex).

Kromě této záruky a právních úprav platných ve Vaší zemi se na výrobek nevztahují žádné další záruky. Až do legislativního rozsahu platného ve Vaší zemi nebude společnost Intex v případě přímého či důsledného poškození, která vyplývají z Vašeho zacházení, zacházení agentů a zaměstnanců společnosti, která jsou jiná než definovaný účel výrobku PureSpa, v žádném případě odpovědná vůči Vám ani žádné další třetí straně. Pokud zákon ve Vaší zemi nevyklučuje platnost záruky v případě náhodného či důsledného poškození, toto omezení se na Vás nevztahuje.

Měli byste mít na vědomí, že se tato omezená záruka nevztahuje na následující případy:

- Pokud je výrobek PureSpa používán nesprávně, nedbale a nadměrně, na elektrické síti, která má jiné napětí než to, které je stanoveno uživatelskou příručkou; dále, pokud je výrobek nesprávně uskladněn, udržován či jeho zacházením způsobíte nehodu;
- Pokud vzniklo poškození výrobku PureSpa, které bylo způsobeno podmínkami, které společnost Intex nemůže ovlivnit, včetně těch následujících, ale nejen nich: běžné opotřebení, škody způsobené působením ohně, záplavy, povodně, zmrznutí, déšť či další vlivy životního prostředí;
- Pokud je výrobek PureSpa používán k jakýmkoliv komerčním účelům;
- Pokud byly použity díly a součástky, které nebyly vyrobeny společností Intex; a/anebo.
- Neoprávněné úpravy, opravy či rozebírání výrobku PureSpa kýmkoliv jiným než zaměstnanci Servisního střediska společnosti Intex.

Na náklady vzniklé únikem vody a/anebo chemikálií z vířivé vany či škody vodou způsobené se tato záruka nevztahuje. Na zranění či škody na majetku či osobách se tato záruka nevztahuje.

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte všechny v ní uvedené instrukce ohledně správného provozu a údržby Vašeho výrobku PureSpa. Výrobek vždy před použitím zkontrolujte. Tato omezená záruka zaniká, pokud nebyly dodrženy instrukce uvedené v uživatelské příručce.